

Consignes de pose / Instruction manual Angle / Corner

Munissez-vous de / Please have :



- 1 angle
- 1 corner

- 1 stylo / 1 pen
- 1 grattoir / 1 scraper
- 1 balai / 1 broom

Préparation du sol / Floor preparation



Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.

Remove the asperities in the area with a scraper to prevent irregularities after bonding.




Balayer la zone.
Sweep the area.



OPTIONNEL / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

OPTIONAL / Degrease the floor with a cleaning solvent (for greasy floors only).

 **La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l'adhésif.**
The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

Pose de l'adhésif / Adhesive floor marking laying



Sans retirer le protecteur, poser le marquage sur le sol et marquer l'emplacement souhaité.

Without removing the backing, place the marking on the floor and mark the desired location.




Retirer le protecteur de l'angle.
Remove the corner's backing.



Maintenir le marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° petit à petit en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles d'air.

Hold the marking on the floor, remove the backing at a 180° angle gradually, smoothing it by hand to prevent the formation of air bubbles.





Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Apply pressure by driving over the surface with a forklift truck.

Retrait de l'adhésif / Adhesive floor marking removal



Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

For a residue-free removal, remove the adhesive floor marking by hand, slowly pulling at an angle of 90°.